



Contour Mouse - parce qu'il n'y a pas qu'une taille de main

Contour Mouse & Contour Mouse wireless sommes souris d'ordinateur ergonomique qui soutient votre main pour la soulager, que vous ayez de grandes ou petites mains, que vous soyez droitier ou gaucher. Déclinée en plusieurs tailles, la souris Contour Mouse représente le juste équilibre entre ergonomie et efficacité.

Disponible en versions droitier et gaucher

Parmi les différentes tailles de souris Contour Mouse, pour droitiers et pour gauchers, vous trouverez celle qui conviendra à votre main. Il est important d'avoir une prise en main sans crispation ni flexion trop importante des doigts, afin d'éviter les tensions excessives dans la main et le poignet, à l'origine de troubles musculo-squelettiques.

La technologie évolue rapidement, mais pas nos mains

La souris Contour Mouse a été lancée en 1995. Nous avons testé 120 modèles avant de parvenir à en concevoir un qui soit parfaitement adapté à votre main. Celui-ci a été lancé sous le nom de Perfit Mouse – une abréviation de Perfect Fit. Si la technologie évolue rapidement, ce n'est pas le cas de nos mains. Nous avons ainsi repris dans la Contour Mouse la conception originale, afin de vous aider à réduire les lésions musculaires telles que le syndrome du canal carpien et la tendinite liés aux déplacements répétés de la souris.

Trois boutons de taille identique

Contour Mouse possède cinq boutons, notamment un troisième bouton central de taille normale. Les trois principaux boutons sont plus allongés de manière à permettre aux doigts de reposer dessus. Vous pouvez cliquer les doigts à plat, sans flexion, avec de petits mouvements souples. Votre pouce repose entre le bouton d'avance/de recul et la molette de défilement, sur le côté de la Contour Mouse.



La famille Contour Mouse




Fonctions clés

- A Clic gauche.** Utilisez le gros bouton gauche pour effectuer les clics gauches.
- B Clic centre.** Utilisez le bouton du milieu pour faire défiler automatiquement.
- C Clic droit.** Utilisez le gros bouton droit pour effectuer les clics droits.
- D Molette de défilement.** Déplacements vers le haut et le bas du défilement.
- E Bouton page suivante/précédente.** Assure les fonctions page suivante/précédente avec la plupart des navigateurs.

Trouvez la bonne taille

Déterminez la taille adéquate en mesurant la longueur de votre main, de l'extrémité du majeur jusqu'au dernier pli au niveau de votre poignet.



XL
Plus de 21 cm

L
19-21 cm

M
17 - 19 cm

S
Moins de 17 cm

Longueur

Plus de 21 cm
De 19 à 21 cm
De 17 à 19 cm
Moins de 17 cm

Votre taille

XL
L
M
S

Droitier

Avec fil
Avec ou sans fil
Avec ou sans fil
Avec ou sans fil

Gaucher

Avec fil
Avec ou sans fil
Avec ou sans fil
Sans fil

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison	17 degrés
Méthode de suivi	Capteur de déplacement optique
Vitesse et précision du curseur (dpi)	800-2800
Boutons/fonctions	6 (5 boutons programmables)
Disponible en plusieurs tailles	Oui
Branchement	Avec ou sans fil
Poids	140 - 187,5 g
Largeur	8,3 - 9,8 cm
Hauteur	4,3 - 5,2 cm
Longueur	12,8 - 15,3 cm
Pilote de périphérique requis	Plug-and-play. Pilotes en option pour la programmation des boutons, disponibles sur la page d'assistance.
Couleur	Gris métallisé
Garantie	2 ans à partir de la date d'achat
Compatibilité	OSX et Windows

Placez le premier pli de votre poignet sur la ligne en pointillés.