

# UNIMOUSE

*Wireless*

**Notice du produit**



contour 

## Contenu de la boîte

1. Unimouse
2. Dongle (récepteur sans fil)
3. Adaptateur de câble USB 2.0
4. Câble USB/Micro USB
5. Guide de l'utilisateur



## Les fonctions de la Unimouse

Molette de défilement/clic  
Clic gauche  
Clic central\*  
Clic droit  
Base/inclinaison  
Prise chargeur

Bouton 'Précédent' du navigateur  
Bouton 'Suivant' du navigateur  
Repose-pouce  
Réglage de la vitesse du curseur  
Vitesse du curseur/Témoin de charge de la batterie

Pour connaître toutes les caractéristiques de la souris et les paramètres spécifiques pour Mac, téléchargez notre pilote sur [contourdesign.fr/support](http://contourdesign.fr/support).

\* Voir page 4

## Commutateur

Le commutateur se trouve sur la partie inférieure de la souris Unimouse. Assurez-vous que le commutateur est bien sur ON (marche) avant de procéder à l'appariement de votre ordinateur. N'éteignez la souris qu'en cas de stockage long ou durant son transport.




## Branchement à un ordinateur

Branchez le récepteur sans fil ou le câble de chargement au port USB de l'ordinateur. L'installation ne prendra que quelques secondes.



## Chargement

Pour charger votre Unimouse, enlevez le dongle de la rallonge puis branchez la prise Micro USB à la Unimouse. Votre Unimouse se chargera en 2 heures et vous pourrez continuer à l'utiliser pendant le chargement.



## Du clic central ou double clic

Pour basculer entre les fonctions d'arrêt du défilement et de double clic, maintenez en même temps le bouton de vitesse du curseur et le bouton de clic central enfoncés. Pour revenir à la fonction précédente, exécutez la même commande. Par défaut, il est défini sur clic central.

Clic central / Double clic




Vitesse du curseur (dpi)


## Ajustements possibles

Unimouse a 4 points d'articulation clés. Nous vous encourageons à explorer une variété de positions tout en utilisant votre Unimouse. Pour plus de détails concernant le réglage, veuillez vous référer au Guide de réglage.


Ajustez le repose-pouce vers l'intérieur ou l'extérieur en fonction de la taille de votre main.



Faites glisser le repose-pouce latéralement afin de l'ajuster à la taille de votre pouce.



Ajustez l'angle d'inclinaison.



Le repose-pouce peut pivoter pour obtenir un positionnement optimal.


## Appariement

En plaçant votre Unimouse près du dongle, gardez les boutons de clic gauche, clic droit et de vitesse du curseur enfoncés jusqu'à ce que le témoin s'allume en vert et émette deux clignotements.



## Modifier la vitesse du curseur

Appuyez sur le bouton de vitesse du curseur pour faire défiler les vitesses. Dix vitesses sont proposées, allant de lente (800 DPI) à rapide (2800 DPI). La vitesse est représentée par les témoins lumineux, selon les séquences illustrées.



## Niveau de la batterie


L'Unimouse est équipée d'une batterie rechargeable. Pour afficher le niveau de la batterie sur votre appareil, appuyez une fois sur le bouton de vitesse du curseur. L'unimouse affiche tout d'abord la vitesse en dpi, puis le niveau de charge. (rouge, orange, vert.)

Lorsque la charge de la batterie de votre Unimouse est faible, le témoin central commence à clignoter en rouge.

Pour charger la batterie, branchez le câble de chargement à votre Unimouse et à un port USB de votre ordinateur. (voir page 4).

La batterie de l'Unimouse a une autonomie de 3 mois, sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne.

L'autonomie de la batterie dépend cependant de l'utilisateur et des conditions d'utilisation.



Pour plus d'informations, veuillez visiter:  
[www.contourdesign.fr](http://www.contourdesign.fr)

Contour Design Nordic A/S  
Borupvang 5B, st.tv.  
2750 Ballerup  
Denmark  
Tel.: +45 70 27 02 27  
Email: [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

Testé et conformes aux  
normes FCC et IC



#### Déclaration de conformité FCC

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Cet appareil a été testé et respecte les limitations applicables aux appareils numériques de catégorie B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation à domicile. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne peut garantir que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences d'une des manières suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC . Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

#### Déclaration de conformité IC

Cet appareil est conforme aux RSS exempts de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner le fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Le sigle « IC: » devant le numéro d'enregistrement/de certificat signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industry Canada.

#### Garantie

En cas d'un mauvais fonctionnement en raison d'un vice de fabrication, nous remplacerons le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages en cas d'utilisation incorrecte du produit.

#### Attention !

Si vous tentez de démonter votre Unimouse, votre garantie sera annulée.