



## Lingettes désinfectantes Contour - Gardez vos produits Contour propres !

Avec les lingettes désinfectantes Contour, vous pouvez garder vos produits Contour exempts de bactéries, de champignons et de virus. Les lingettes désinfectantes sont basées sur DESTIX® MA61, un système de désinfection rapide à l'alcool à 70 % qui convient à tous les produits Contour mais qui ne convient pas aux matériaux instables à l'alcool comme le verre acrylique. Temps de contact : 1 minute !

### Informations générales

Les lingettes désinfectantes Contour sont des agents désinfectants prêts à l'emploi, adaptés à la désinfection des appareils lorsqu'il existe un risque d'infection et qu'un temps de contact rapide est nécessaire. Elles sont spécialement conçues pour les petites surfaces et toutes les zones où une désinfection rapide est nécessaire. La solution de désinfection et les lingettes ne peuvent pas être utilisées avec des équipements médicaux invasifs tels que les instruments chirurgicaux, les appareils auditifs, les embouts auriculaires.

Les lingettes désinfectantes Contour sont efficaces contre les bactéries (y compris le SARM), les champignons (*Candida Albicans*, *Aspergillus niger*) et les virus (BVDV, Vaccina, Noro, Rota). Le produit a une efficacité mycobactéricide et tuberculocide (*M.Terrae*, *M. Avium*). Temps de contact : 1 minute.

Les lingettes désinfectantes Contour sont sans parfum et le liquide de désinfection est exempt d'aldéhydes, de formaldéhyde et de phénols.



# Contour Disinfectant Wipes

## Instructions d'utilisation

Nettoyez d'abord la surface à fond avec une lingette désinfectante Contour, laissez agir le liquide pendant 1 minute avant d'enlever tout résidu avec une lingette propre et sèche. Avant l'application, veuillez vous référer à l'étiquette et aux instructions du fabricant.

Les lingettes désinfectantes Contour ne sont pas adaptées à une application sur des matériaux instables à l'alcool comme le verre acrylique !

## Avertissement

Veillez jeter les lingettes usagées à la poubelle. Ne pas utiliser après la date d'expiration. À conserver hors de portée des enfants. À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui le récipient ou l'étiquette. Évitez tout contact avec la peau.

Attention ! Inflammable. Contient de l'alcool.

N'utilisez le produit que sur des surfaces non poreuses et résistantes à l'alcool.



## Spécifications techniques

Éthanol (pour 100 g de liquide de désinfection)	24 g
Propanol-1 (pour 100 g de liquide de désinfection)	37 g
Durabilité	2 ans à compter de la date de production (non ouvert)
Volume d'alcool	70 %
Emballage	Carton de 20 lingettes